

**OPTIONAL**

**LOCALIZZAZIONE GPS**  
GPS LOCALIZER  
GPS TECHNOLOGY

**ALLARME ANTI EFFRAZIONE**  
disponibile solo se abbinato al GPS LOCALIZER

	MG850 MG850 S		TRC01 GPS LOCALIZER		EFR01 ALLARME TENTATIVO EFFRAZIONE
	MG845		TRC01 GPS LOCALIZER		NON DISPONIBILE
	MG840		TRC01 GPS LOCALIZER		NON DISPONIBILE
	RIF030		TRC01 GPS LOCALIZER		NON DISPONIBILE

Il **GPS LOCALIZER** (TRC01) può essere installato su qualsiasi veicolo che debba essere controllato e messo in sicurezza.

Aggiungendo come opzione la **SCHEDA ANTI EFFRAZIONE** per l'MG850, il GPS LOCALIZER rileverà shock e colpi contro il catenaccio, verrà inviato un sms personalizzato al proprietario con la posizione GPS.

Si alimenta collegandolo direttamente alla batteria del veicolo, o attraverso una presa accendi sigari (si consiglia di collegarlo direttamente e posizionarlo nel cruscotto o in una posizione nascosta).

Un sistema Bluetooth abbinato alla chiave di prossimità "**DiSec iD**" permette al dispositivo di sapere se il proprietario del veicolo è nelle vicinanze. In caso di assenza del proprietario attiva la protezione del veicolo e la disattiva in caso di presenza; senza doversi così preoccupare di accendere o spegnere il dispositivo manualmente.

Al suo interno è presente un modulo GSM con SIMCARD, che permette di comunicare con i numeri di cellulare registrati e abilitati.

Due relè e altre 5 linee ausiliarie permettono di cablare via cavo il **GPS LOCALIZER**; le condizioni di allarme o di presenza del proprietario possono essere abbinare alle linee relè per spegnere o accendere parti del veicolo, ad esempio accendere delle luci di cortesia oppure far suonare un'allarme o altro.



**Bluetooth**



**MAGNETIC LOCK**



**OPTIONAL**

**LOCALIZZAZIONE GPS**  
GPS LOCALIZER  
GPS TECHNOLOGY

DISPONIBILE SU TUTTI I MODELLI

TUTTE LE PROTEZIONI SI ATTIVANO E SI DISATTIVANO AUTOMATICAMENTE ATTRAVERSO LA PROSSIMITA' DEL DISPOSITIVO DI IDENTIFICAZIONE DiSEC iD

**ALLARME ANTI EFFRAZIONE**  
AVVISO DI ALLARME TRAMITE SMS

DISPONIBILE solo per i modelli MG850 / MG850 S  
disponibile solo se abbinato al GPS LOCALIZER non è disponibile separatamente



**TI AVVISA IMMEDIATAMENTE PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI!**



MG850  
MG850 S



MG845



MG840



RIF030



- Montaggio a vista senza bisogno di dime.
- A richiesta chiave in KA, stessa chiave per più dispositivi, oppure chiave in MK, una chiave master e due slave.
- Serratura anti-picking a chiave magnetica.
- Protezione anti-taglio con barra in tungsteno.
- Apertura interna di sicurezza.

OPTIONAL



disponibile solo se abbinato al GPS LOCALIZER

- Montaggio a vista senza bisogno di dime.
- A richiesta chiave in KA, stessa chiave per più dispositivi, oppure chiave in MK, una chiave master e due slave.
- Serratura anti-picking a chiave magnetica.
- Cover in acciaio finitura satinata.

OPTIONAL



- Montaggio facile.
- A richiesta chiave in KA, stessa chiave per più dispositivi, oppure chiave in MK, una chiave master e due slave.
- Serratura anti-picking a chiave magnetica.

OPTIONAL



TUTTE LE PROTEZIONI SI ATTIVANO E SI DISATTIVANO AUTOMATICAMENTE ATTRAVERSO LA PROSSIMITA' DEL DISPOSITIVO DI IDENTIFICAZIONE DISEC iD



IN ASSENZA DEL PROPRIETARIO

Rileva costantemente la posizione del veicolo. Crea un recinto virtuale, se il veicolo oltrepassa tale recinto viene inviato via sms un link di Googlemap con le coordinate del veicolo stesso. E' possibile vedere sul proprio smartphone la posizione del veicolo. Attiva una linea relè NA o NC. I telefoni abilitati possono in qualsiasi momento chiedere la posizione del veicolo inviando un sms; il GPS LOCALIZER risponderà con la posizione.

IN PRESENZA DEL PROPRIETARIO

Viene rilevata la chiave di prossimità DISEC iD, disattivata la protezione del veicolo, accesa una linea relè. E' possibile in qualsiasi momento chiedere la posizione del veicolo inviando un sms; il GPS LOCALIZER risponderà con il link.

Disponibile su tutti i modelli.



IN ASSENZA DEL PROPRIETARIO

Rileva se il portellone del furgone viene colpito. Viene inviato un sms di allarme ed un link di Googlemap con le coordinate del veicolo stesso. E' possibile vedere sul proprio smartphone la posizione del veicolo.

IN PRESENZA DEL PROPRIETARIO

Viene rilevata la chiave di prossimità DISEC iD, disattivata la protezione del veicolo, accesa una linea relè.

Disponibile solo per i modelli MG850/MG850 S. Disponibile solo se abbinato al GPS LOCALIZER. Non è disponibile separatamente.

POSIZIONI APERTURA/CHIUSURA


MG850



MG850 S  
Solo chiusura a scrocco



POSIZIONI APERTURA/CHIUSURA



POSIZIONI APERTURA/CHIUSURA

